

	SA-Mini	SA-I-WS	SA-I-WLS	SA-GSM	AirStar RD-03T	AirStar GSM-03T
Telefonanschluss analog		√	√		√	
Programmierbare Alarmtelefonnummern	0	6	6	6	6	6
Telefonanschluss Mobile GSM				√		√
Programmierbare Alarm SMS-Nummern				1		6
SMS-Alarmtext programmierbar						√
Alarm-SMS bei Stromausfall				√		√
SMS wenn Strom wieder da				√		√
Fernsteuerung per SMS				√		
Alarmtext aufnehmen		10s	10s	10s	20s	20s
Fernsteuerung per Telefontastatur		√	√	√	√	√
Alarmzeit einstellbar	Manuell Ausschlt.	0 -30 min	0 -30 min	0 -30 min.	0 -16 min.	0 -20 min.
Alarmverzögerung		0 - 99 sek.	0 - 99 sek.	0 - 99 sek.	0 - 90 sek.	0 - 90 sek.
Akustisches Signal bis Alarm					√	√
Aktivierungsverzögerung		0 - 99 sek.	0 - 99 sek.	0 - 99 sek.	0 - 90 sek.	0 - 90 sek.
Akustisches Signal bis Aktivierung					√	√
Aktivierung über Fernbedienung	√	√	√	√	√	√
Aktivierung über Tastatur		√	√	√	√	√
Deaktivierung über Fernbedienung	√	√	√	√	√	√
Deaktivierung über Tastatur		√	√	√	√	√
Sirne in Zentrale	√	√	√		√	√
Aussensirene	Funk	Draht / Funk	Draht / Funk	Draht	Solarfunk / Draht	Solarfunk / Draht
Alarmrelais Potentialfrei					√	√
Innen- und Aussensirene sep. Schaltbar					√	√
Drahtgebundener Alarmeingang (24H-Zone)					√	√
Batterietestmodus					√	√
Batteriestandsanzeige	LED auf Sensor	LED auf Sensor	LED auf Sensor	LED auf Sensor	An Zentrale	An Zentrale
Türklingelfunktion					√	√
Reichweite auf freiem Feld (Werkangaben)	30m	30m	30m	30m	100m	100m
Erweiterbar mit Signalverstärker	√	√	√	√	√	√
Aktivieren ohne PIR (Home-Schaltung)	√	√	√	√	√	√
Passwort wählbar (4 Zahlen)	√	√	√	√	√	√
Analoge Telefonleitung überwachen		√	√		√	
Aktivieren und deaktivieren = quittierung über Sirene	√	√	√	√	√	√